

FICHE DE PROGRAMMATION AE-100

FICHE D'OPTION DE PROGRAMMATION STANDARD

NPP	UTILISATION	VALEURS PAR DÉFAUT CONFIGURÉES EN USINE	CONFIGURATION PERSONNALISÉE
01	CHANGEMENT DU MOT DE PASSE PRINCIPAL	123456	_____ MOT DE PASSE PRINCIPAL (6 CHIFFRES)
02	LONGUEUR DU CODE DE RÉPERTOIRE	3 CHIFFRES	<input type="checkbox"/> 2 CHIFFRES <input type="checkbox"/> 3 CHIFFRES
07	CONFIGURATION DE NUMÉROS DÉRIVÉS	NON CONFIGURÉ	<input type="checkbox"/> UNITÉ 2 <input type="checkbox"/> UNITÉ 3 <input type="checkbox"/> UNITÉ 4
38	LANGUE D'AFFICHAGE DU SYSTÈME	ANGLAIS	<input type="checkbox"/> ANGLAIS <input type="checkbox"/> ESPAGNOL <input type="checkbox"/> FRANÇAIS <input type="checkbox"/> PORTUGAIS
51	MINUTAGE POUR LE VERROUILLAGE DU PAVÉ NUMÉRIQUE	3 ESSAIS AVANT VERROUILLAGE D'EXCLUSION	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9
52	TEMPS D'ACTIVATION DU RELAIS D'ACCÈS	4 SECONDES	_____ SECONDES (4 À 99 SECONDES)
57	TEXTE AFFICHÉ DU MESSAGE D'ACCUEIL	SYSTÈME D'ENTRÉE TÉLÉPHONIQUE LINEAR ACCESS	
61	RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE	RÉPONSE AUTOMATIQUE ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> RÉPONSE AUTOMATIQUE ACTIVÉE <input type="checkbox"/> RÉPONSE AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE
62	CHIRPS DU MICRO LORS DE L'APPUI SUR LES TOUCHES	CHIRPS DU MICRO ACTIVÉS	<input type="checkbox"/> CHIRPS DU MICRO ACTIVÉS <input type="checkbox"/> CHIRPS DU MICRO DÉSACTIVÉS
63	TONALITÉ DU MICRO LORS DE L'ACTIVATION DU RELAIS	TONALITÉ DU MICRO ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> TONALITÉ DU MICRO ACTIVÉE <input type="checkbox"/> TONALITÉ DU MICRO DÉSACTIVÉE
64	DURÉE DE CONVERSATION MAXIMUM AVEC LE VISITEUR	60 SECONDES	_____ SECONDES (10 À 180 SECONDES)
71	ATTRIBUTION D'UN NUMÉRO D'UNITÉ	UNITÉ NUMÉRO 1	<input type="checkbox"/> UNITÉ 1 <input type="checkbox"/> UNITÉ 2 <input type="checkbox"/> UNITÉ 3 <input type="checkbox"/> UNITÉ 4
77	COMMANDE DU RELAIS D'ACCÈS PAR LE RÉSIDENT	COMMANDE PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> COMMANDE PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉE <input type="checkbox"/> COMMANDE PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉE
95	RAPPEL PAR LE RÉSIDENT	RAPPEL PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉ	<input type="checkbox"/> RAPPEL PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉ <input type="checkbox"/> RAPPEL PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉ



MÉTHODE DE PROGRAMMATION STANDARD

MÉTHODE DE PROGRAMMATION ALTERNATIVE



FEUILLE DE PROGRAMMATION ALTERNATIVE EN OPTION

NCF	UTILISATION	VALEURS PAR DÉFAUT CONFIGURÉES EN USINE	CONFIGURATION PERSONNALISÉE
00	CHANGEMENT DU MOT DE PASSE PRINCIPAL	123456	_____ MOT DE PASSE PRINCIPAL (6 CHIFFRES)
06	LONGUEUR DU CODE DE RÉPERTOIRE	3 CHIFFRES	<input type="checkbox"/> 2 CHIFFRES <input type="checkbox"/> 3 CHIFFRES
07	CONFIGURATION DE NUMÉROS DÉRIVÉS	NON CONFIGURÉ	<input type="checkbox"/> UNITÉ 2 <input type="checkbox"/> UNITÉ 3 <input type="checkbox"/> UNITÉ 4
08	ATTRIBUTION D'UN NUMÉRO D'UNITÉ	UNITÉ NUMÉRO 1	<input type="checkbox"/> UNITÉ 1 <input type="checkbox"/> UNITÉ 2 <input type="checkbox"/> UNITÉ 3 <input type="checkbox"/> UNITÉ 4
10	TEXTE AFFICHÉ DU MESSAGE D'ACCUEIL	SYSTÈME D'ENTRÉE TÉLÉPHONIQUE LINEAR ACCESS	
38	LANGUE D'AFFICHAGE DU SYSTÈME	ANGLAIS	<input type="checkbox"/> ANGLAIS <input type="checkbox"/> ESPAGNOL <input type="checkbox"/> FRANÇAIS <input type="checkbox"/> PORTUGAIS
70	DURÉE DE CONVERSATION MAXIMUM AVEC LE VISITEUR	60 SECONDES	_____ SECONDES (10 À 180 SECONDES)
71	TEMPS D'ACTIVATION DU RELAIS D'ACCÈS	4 SECONDES	_____ SECONDES (4 À 99 SECONDES)
72	MINUTAGE POUR LE VERROUILLAGE DU PAVÉ NUMÉRIQUE	3 ESSAIS AVANT VERROUILLAGE D'EXCLUSION	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9
74	RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE	RÉPONSE AUTOMATIQUE ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> RÉPONSE AUTOMATIQUE ACTIVÉE <input type="checkbox"/> RÉPONSE AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉE
75	CHIRPS DU MICRO LORS DE L'APPUI SUR LES TOUCHES	CHIRPS DU MICRO ACTIVÉS	<input type="checkbox"/> CHIRPS DU MICRO ACTIVÉS <input type="checkbox"/> CHIRPS DU MICRO DÉSACTIVÉS
76	TONALITÉ DU MICRO LORS DE L'ACTIVATION DU RELAIS	TONALITÉ DU MICRO ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> TONALITÉ DU MICRO ACTIVÉE <input type="checkbox"/> TONALITÉ DU MICRO DÉSACTIVÉE
77	COMMANDE DU RELAIS D'ACCÈS PAR LE RÉSIDENT	COMMANDE PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉE	<input type="checkbox"/> COMMANDE PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉE <input type="checkbox"/> COMMANDE PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉE
95	RAPPEL PAR LE RÉSIDENT	RAPPEL PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉ	<input type="checkbox"/> RAPPEL PAR LE RÉSIDENT ACTIVÉ <input type="checkbox"/> RAPPEL PAR LE RÉSIDENT DÉSACTIVÉ